

Papír alapanyagú fotótapéta felrakása

A papír alapanyagú fotótapétákat tartó hengerbe feltekerve, általában ragasztóval együtt szállítjuk. (A termék adatlapon szerepel melyik mintához biztosít a gyártó ragasztót is)

1, A felület előkészítése

Első lépésként távolítsuk el a laza vakolat, festék vagy tapéta maradványokat a falról.

A hibákat ki kell glettelni, száradás után pedig simára csiszolni.

Nagyon fontos lépés az alapozás. Ezt végezhetjük mélyalapozóval, vagy felhígított tapétaragasztóval. Az alapozást követően várjuk meg, míg a felület megszárad.

A falnak a felragasztás előtt száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ha az alapozást korábban csináltad, portalanítsd a felületet egy puha kefével.

2, A tapéta kicsomagolása

Nyisd ki a tartó henger tetején található kupakot. Ha az adott mintához a gyártó biztosít ragasztót, itt felül fogod megtalálni egy kis tasakban, alatta pedig az összetekert tapétát. A felragasztás sorrendjét a tapéta hátulján található számok jelölik.

Első lépésként, még száraz állapotban ellenőrizd, hogy stimmel-e a minta. Ha bármi eltérést tapasztalsz, jelezd az elérhetőségeinken. Reklamációt kizárólag felragasztás előtti tapéta esetén tudunk fogadni!

3, Használati útmutató ragasztóhoz:

A ragasztót a tasakon található keverési arány szerint kell kikeverni.

Egy vödörbe kimért vízbe folyamatos keverés mellett beleszórjuk a ragasztóport. Legalább fél percig keverjük, ezzel segítve az eloszlását, majd 3 percig állni hagyjuk. Ezek után újra átkeverjük, majd 15-20 percig állni hagyjuk, végül átkeverés után a ragasztó felhasználásra kész.

4, Felhelyezés

A fotótapéta felragasztási helyét vízmérték, és vonalzó segítségével rajzoljuk elő a falra.

A papíriveket egyenletesen kend be ragasztóval, külön ügyelve a szélekre. Egyszerre csak egy darabot. Maximum 3 percig ázhat a papírív, ne hajtsd össze, ne rakd a ragasztóval bekenet részeket egymásra!

Illeszd a papírívet a falra rajzolt segédvonalhoz, majd simítsd fentről lefelé a falra. A levegőbuborékokat középről a szélek felé távolítsd el.

A poszter részletek felhelyezését 2-3 mm átfedéssel végezd el, elkerülve az esetleges szétnyílást.

A papír poszter a felrakás után enyhén felhólyagosodik, felpúposodik. Ez természetes folyamat. Száradáskor a hólyagok visszahúzódnak.

A papír a ragasztóval történő bekenése után telítődik, megnyúlik. A növekedés 1-2 % közti. Így a falra felhelyezett 1 méteres rész akár 2 cm-rel is nagyobb lehet, mint a száraz, ragasztóval bekenet részlet.

Az egyenletes száradás érdekében 18-20 C szobahőmérséklet az ideális, és kerüljük a huzatot. A felesleges részeket tapétavágókéssel vágd le.

Lehetőleg a poszter felületére ne kerüljön ragasztó, mert feloldhatja a festéket! Ha mégis rákerül akkor azonnal egy tiszta puha törlerönggyel töröld le